

# GUIDA DI AVVIO RAPIDO

Per iniziare, appoggia il tuo Fossil Q sul caricatore magnetico per caricarlo. Scarica la versione più recente dell'app Android Wear™ sul tuo smartphone, quindi aprila, abilita il Bluetooth e segui i passaggi indicati sul tuo smartwatch.

## NAVIGAZIONE

**SCORRERE VERSO IL BASSO:** Impostazioni rapide

**SCORRERE VERSO SINISTRA O VERSO DESTRA:**  
Quadranti

**SCORRERE VERSO L'ALTO:** Notifiche

Questo smartwatch sportivo Gen 3 presenta una lunetta virtual touch dove puoi scorrere sulla lunetta esterna del quadrante invece che sul quadrante stesso.

## QUADRANTI INTERATTIVI

Tocca una volta e individualmente ciascuno dei quadranti secondari per accedere alle informazioni in un batter d'occhio. Tocca due volte i quadranti secondari per effettuare delle modifiche.

## NOTIFICHE

Tocca una notifica per espanderla. Visualizza più notifiche scorrendo verso l'alto o verso il basso. Per eliminare una notifica, scorri verso destra. Tocca Reply (rispondi) sulla notifica e rispondi utilizzando la tua tastiera preferita.

## PULSANTE HOME

- Premi per il menu funzionalità e impostazioni.
- Premi e tieni premuto per accedere a Google Assistant™\*.
- ← Utilizzalo per tornare al quadrante principale dell'orologio.



## ATTIVITÀ

Premi il pulsante, scorri l'app launcher e tocca l'icona Google Fit™.

## BATTITO CARDIACO

Lancia Google Fit Workout o qualsiasi fitness app di terzi per monitorare il battito cardiaco. Per una lettura accurata, lo smartwatch deve essere ben allacciato al polso.

## SWIMPROOF

Monitora le tue nuotate con le app fitness di terzi. Il tuo smartwatch è resistente all'acqua fino a 50 metri.

## APP PER L'OROLOGIO

Dal Google Play Store puoi scaricare sul tuo orologio app di terzi come Uber o Spotify. Gli utenti Android possono scaricare i contenuti direttamente senza una connessione Wi-Fi, mentre gli utenti iOS hanno bisogno di una connessione Wi-Fi.

## RICARICA

Collega lo smartwatch al caricabatterie magnetico allineando i pin al retro dello smartwatch. La batteria durerà fino a 24 ore, in base all'uso.

## CAMBIARE IL CINTURINO

Capovolgilo l'orologio e rilascia il perno presente sul cinturino. Inserisci il nuovo cinturino, infilando un'ansa per volta. Fissa il cinturino rilasciando il perno.

Per rimuovere delle anse dal bracciale, recati presso il tuo punto vendita più vicino.

## QUADRANTI PERSONALIZZATI

Dalla schermata del quadrante principale, scorri verso destra o verso sinistra per navigare tra le opzioni e tocca semplicemente per effettuare l'aggiornamento. Una volta scelto un quadrante, tocca e tieni premuto per modificare il colore.

Scarica nuovi quadranti per l'orologio da Google Play™ store direttamente sul tuo smartwatch.

## RESTARE CONNESSI

Hai problemi con la connessione del tuo smartphone? Ecco alcuni accorgimenti che puoi adottare:

- Assicurati che l'app Android Wear™ sia in esecuzione in background.
- Prova ad accendere e spegnere il Bluetooth.
- Assicurati che lo smartphone e lo smartwatch siano aggiornati con il firmware più recente. Sul tuo orologio, vai a System (sistema), quindi About (informazioni), e clicca su System Updates (aggiornamento sistema) per verificare che si tratti della versione più recente.